

Kurzanleitung Somfy LS

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

Sitz des Steuer- bzw. Zählrings:

Endlageneinstellung		
Einbau links	<p>Abwärts</p> <p>Aufwärts</p>	<p>Untere Endlage Einstellknopf einrasten , Endposition anfahren, Einstellknopf drücken und „ausrasten“</p> <p>Obere Endlage Einstellknopf einrasten , Endposition anfahren, Einstellknopf drücken und „ausrasten“</p>
Einbau rechts	<p>Abwärts</p> <p>Aufwärts</p>	<p>Untere Endlage Einstellknopf einrasten , Endposition anfahren, Einstellknopf drücken und „ausrasten“</p> <p>Obere Endlage Einstellknopf einrasten , Endposition anfahren, Einstellknopf drücken und „ausrasten“</p>

Drehrichtung ändern	Braunes und schwarzes Kabel tauschen
Mehrere Motoren über einen Schalter parallel schalten	Nur mit Trennrelais
Motor von 2 Stellen aus ansteuern	Trennrelais ist zwingend erforderlich (z. B. R1-Uni). Als Bedienelemente können Zeitschaltuhren oder Rollladen-Taster eingesetzt werden.