Kurzanleitung
1/5 Kanal Handsender Timer Exquisit

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)







Fernbedienung einlernen (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)	
2. Bedienteil einlernen	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil	
Wechsel Manuell, Automatisch, Zufallsgenerator	Mode-Taste	
Zeiteinstellung (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	3 Sek. Time-Taste drücken K+/K- Auf / Ab 3 Sek. Time-Taste drücken Time-Taste drücken
Timer programmieren (nur im Automatik – oder Zufalls-modus)	3 Sekunden Time-Taste drücken anschließend Time-Taste drücken Wert Std./Min. verändern Wechsel zw. Stunden u. Minuten nächster Wochentag Wechsel zw. Auf- u. Abfahrtszeit 3 Sekunden Time-Taste drücken	programmierte Zeiten werden angezeigt (umschalten mit K+/K-) Das Menü wird gestartet Auf / Ab K+ / K- Time Taste Mode Taste Einstellungen speichern
Gruppenkanal aktivieren	Mit K+/K- Kanäle durchschalten, bis alle Kanäle dunkel hinterlegt sind	
Kanal aktivieren / deaktivieren	Kanal mit K+/K- auswählen → K+ -Taste 3 Sekunden drücken	