


Smart Home Box

Anlernen von Nobily PR / PRE Funkmotoren und Empfängern

- + - Funkmotor
- Typ auswählen (Rollladen, Jalousie ...)
- Neues Gerät hinzufügen klicken
- Bridge auswählen
- Handsender auswählen
- oben rechts Symbol anklicken (linkes Bild)
- das rechte Bild muß anschließend angezeigt werden!



- Dann Handsender Stop halten – nach ca. 3 Sekunden in der App ‚Weiter‘ drücken
- Countdown läuft und bricht innerhalb der ersten 10 Sekunden ab – Programmierung abgeschlossen.
- Empfänger benennen und Raum zuordnen.